



Vattenskadecentrums

Checklista för köket



Så undviker du vattenskador



Så här kan du förebygga vattenskador i köket

Vattenskador i villor och lägenheter är vanligare än man kan tro. Det är den största orsaken till skador som försäkringsbolagen ersätter via villa- och hemförsäkringen. Det behöver inte vara ett stort vattenläckage för att ge en stor skada. Ett litet läckage kan ge omfattande skador över tid.

Vattenskador är dyra att reparera. Din försäkring täcker en del av kostnaden men du som drabbas måste betala självrisk och åldersavdrag. Reparationerna kan dessutom ta tid och innebära mycket besvär för dig och din familj. Det kanske inte går att utnyttja köket under reparationen eller i värsta fall inte bo kvar i lägenheten eller villan.

Checklista för en enkel kontroll av ditt kök

Många vattenskador skulle kunna undvikas om vattenledningar och apparater kontrollerades regelbundet. Tidig upptäckt av ett läckage kan förhindra en stor vattenskada.

Vattenskadecentrum har sammanställt en checklista med de punkter som är vanliga orsaker till vattenskador. Checklistan är enkel att använda och kan gås igenom med jämna mellanrum.

Åtgärda fel

Om du upptäcker att något verkar fel eller är osäker på hur man ska gå tillväga för att reparera ett läckage bör du kontakta en fackman för råd och reparation.

Vattenskadecentrums checklista för köket



✓ Vattenkranen vid diskbänken

Vattenkranen ska sitta fast, annars finns det risk att kopplingar på vattenledningar kan lossna. I värsta fall kan vattenledningen gå av.

- Kontrollera att** vattenkranen sitter fast i diskbänken.

✓ Vattenledningar i diskbänksskåpet

Det kan vara svårt att upptäcka om vattenledningar eller kopplingar i diskbänksskåpet läcker. Det är ett vanligt fel som på sikt kan ge stora skador.

- Kontrollera att** ledningar och kopplingar sitter fast och är täta.*

✓ Avloppsledningar i diskbänksskåpet

Vattenlåsets muttrar och tätningsringar är känsliga för yttre påverkan. Avloppet riskerar att läcka om det rubbas ur sitt läge, exempelvis av sopbehållare eller annat som förvaras i skåpet.

- Kontrollera att** avloppet är helt och gör rent vattenlåset.

✓ Diskmaskin

Vanliga fel på en diskmaskin är att vatten- eller avloppsledningen läcker. Utläckande vatten från diskmaskiner är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i kök och orsakar ofta stora skador.

- Kontrollera att** vatten- och avloppsledningarna till diskmaskinen är täta, inte har veck eller är klämda. Kontrollera särskilt kopplingar till kökskranen.*
- Kontrollera att** avloppsledningen är fäst i underkant av diskbänken.
- Kontrollera att** rörgenomföringar i golv och väggar i diskbänksskåpet inte är vassa eller på annat sätt kan skada vatten- och avloppsledningarna.

Diskmaskinavstängningen ska vara stängd när diskmaskinen inte används.

Om något verkar fel

Om du upptäcker att något verkar fel eller är osäker på hur man ska gå tillväga för att reparera ett läckage bör du kontakta en auktoriserad/behörig fackman för råd och reparation.

✓ Kylskåp

Vatten kan läcka ut från kylskåpet om avloppshålet för kondens i skåpets bakkant blir igensatt.

- Kontrollera att** kondensvatten från kylskåpet kan rinna ut genom avloppshålet för kondens och att ledningen därifrån fungerar.

* Tips!

Ett tips är att lägga lite hushållspapper runt kopplingen och spola kallvatten. Gör testet när kallvattnet inte använts på ett tag, annars kan pappret bli fuktigt av kondens.

✓ Tätt skikt av plastmatta eller särskilt underlägg

För att enkelt kunna upptäcka utläckande vatten ska det finnas ett vattentätt underlag, exempelvis ett särskilt underlägg under diskmaskinen, i eller under diskbänksskåpet och under kyl/frys. Det gör att eventuellt utläckande vatten syns i ett tidigt skede, vilket minskar vattenskadorna.

- Kontrollera att** det finns ett tätt skikt eller särskilt vattentätt underlägg under diskmaskinen i eller under diskbänksskåpet och under kyl/frys.
- Kontrollera att** tätskiktet syns i framkanten och är limmat mot golvet samt att det ansluter mot den bakre väggen och att eventuella rörgenomföringar är tätade mot tätskiktet.

✓ Vattenanslutna apparater

Vattenanslutna apparater som kyl och frys med vattenkylare eller isfunktion kan läcka vatten genom trasiga kopplingar eller vattenledningar. Läckage kan även ske från exempelvis kaffemaskin, espressobryggare eller ångugn.

- Kontrollera att** kopplingarna och vattenledningarna till apparaterna är täta.*



Om Vattenskadecentrum

Vattenskadecentrum arbetar för att förhindra vattenskador och är ett samarbete mellan försäkringsbolag och branschorganisationer.

Vattenskadecentrum sammanställer varje år fakta om de vattenskador som ersätts av försäkringsbolagen. Sedan några år visar Vattenskaderapporten att antalet skador i kök ökar. Skadeorsaken är bland annat läckage från vattenledningar i diskbänksskåp eller till diskmaskin samt kylskåpets condensledning.

Läs mer på www.vattenskadecentrum.se.



Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer:

